



TKE 938

Centros de usinagem




Centro de trabalho CNC de 4 eixos controlados com rotação automática da ferramenta que permite fazer laborações em 3 faces da peça. É específico para a laboração de barras ou peças de alumínio, PVC, ligas leves em geral e aço até 2 mm de espessura. Dispõe de um armazém manual de ferramentas com 9 alojamentos ao qual é possível adicionar até dois armazéns automáticos de 4 lugares cada um, instaláveis nos dois lados da máquina. O posicionamento do perfil é feito através de um batente pneumático posicionado à esquerda, sendo o bloqueio assegurado através de 4 robustos tornos que são automaticamente posicionados através do eixo X. A instalação opcional de um segundo batente pneumático no lado direito permite fazer laborações para além dos limites em barras de comprimento duplo relativamente ao campo de trabalho. Todos os eixos CNC são absolutos e não exigem a reposição a zero ao reiniciar a máquina. Dispõe ainda de um plano de trabalho móvel que facilita a operação de carga/descarga da peça e aumenta significativamente a secção laborável.




Interface do operador

A nova versão de controlo, com interface suspensa, permite que o operador visualize o vídeo a partir de qualquer posição, graças à possibilidade de rodar o monitor no eixo vertical. A interface do operador possui ecrã táctil de 15" com todas as ligações USB necessárias para a interface remota com o PC e o CN. Também possui botoeira, rato e teclado, além da predisposição para a ligação do leitor de código de barras e da botoneira remota. Possui um conector USB frontal para a troca dos dados.



Eletromandril - M -

O eletromandril de 4 kW em S1 pode atingir a velocidade de 20.000 giros/min. O movimento do eletromandril ao longo do eixo A permite realizar as rotações de -90° a +90°, permitindo usinar o perfil em 3 faces, sem ter que reposicioná-lo. Pode ser utilizado em perfis de alumínio, PVC e ligas leves, além de poder trabalhar extrudados de aço com espessuras até 2 mm.



Morsas

O software da máquina, em função do comprimento da peça e das usinagens a executar, é capaz de determinar, em segurança absoluta, a quota de posicionamento de cada grupo morsa. O posicionador automático permite engatar cada grupo morsa e deslocá-lo pela movimentação do carro. Esta operação é realizada com a máxima rapidez e precisão, evitando tempos longos e riscos de colisão e tornando a máquina facilmente utilizável mesmo por operadores menos experientes.




Armazém de ferramentas manual

O armazém de ferramentas padrão, retrátil, permite alojar 9 cones porta-ferramentas que podem ser retirados e instalados manualmente no mandril. A numeração das posições permite a identificação da ferramenta exigida pela HMI para cada usinagem. O armazém está posicionado na máquina, numa posição que favorece a gestão prática por parte do operador.




Armazém de ferramentas automático da esquerda (Opcional)

A máquina pode ser opcionalmente equipada com um armazém automático adicional, situado no lado esquerdo da cabina. É capaz de alojar 4 porta-ferramentas com as respetivas ferramentas, configuráveis a critério do operador. A troca de ferramentas é gerida pelo CNC com base nas usinagens programadas.




Armazém de ferramentas automático da direita (Opcional)


A máquina pode ser opcionalmente equipada com um armazém automático adicional, situado no lado direito da cabina. É capaz de alojar 4 porta-ferramentas com as respetivas ferramentas, configuráveis a critério do operador. A troca de ferramentas é gerida pelo CNC com base nas usinagens programadas.

**Tope pneumático da esquerda**


Na máquina há um tope resistente que permite a referência da barra, situado no lado esquerdo. O tope, acionado por um cilindro pneumático, é do tipo retrátil e pode ser selecionado automaticamente pelo software da máquina, de acordo com as usinagens a realizar.

**Tope pneumático da direita (Opcional)**

Também é possível montar opcionalmente um tope no lado direito da máquina. O tope, acionado por um cilindro pneumático, é do tipo retrátil e pode ser selecionado automaticamente pelo software da máquina, de acordo com as usinagens a realizar. A vantagem do tope duplo consiste na possibilidade de executar o reposicionamento da barra ou do pedaço para executar usinagens em perfis particularmente longos.

**Túnel (Opcional)**

A máquina pode realizar usinagens superdimensionadas de barras com comprimento até ao dobro do campo de trabalho nominal. Para este tipo de usinagens é necessário equipar a máquina com um túnel de proteção lateral para garantir a segurança do operador mesmo próximo às aberturas laterais da cabina.

**TKE 938 / CENTROS DE USINAGEM****LAYOUT**

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CURSOS DOS EIXOS

EIXO X (longitudinal) (mm)



EIXO Y (transversal) (mm)

**VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO**

EIXO X (longitudinal) (m/min)



EIXO Y (transversal) (m/min)



EIXO Z (vertical) (m/min)



EIXO A (rotação do eletromandril) (°/min)



**ELETROMANDRIL**

Potência máxima em S1 (kW)	<input type="radio"/>
Velocidade máxima (giros/min)	<input type="radio"/>
Cone de ligação para ferramenta	<input type="radio"/>
Engate automático para porta-ferramenta	<input checked="" type="radio"/>
Arrefecimento a líquido	<input checked="" type="radio"/>
Rotação automática da ferramenta	<input type="radio"/>

ARMAZÉM DE FERRAMENTAS

Número máximo de ferramentas no armazém manual	<input type="radio"/>
Armazém de ferramentas automático de 4 postos (esquerda)	<input type="radio"/>
Armazém de ferramentas automático secundário de 4 postos (direita)	<input type="radio"/>
Comprimento máximo das ferramentas carregadas nos armazéns (mm)	<input type="radio"/>
Diâmetro máximo das ferramentas na versão padrão (mm)	<input type="radio"/>
Diâmetro máximo das ferramentas na versão especial (mm)	<input type="radio"/>
(**) ferramentas com diâmetro superior a 80 mm limitam o campo de trabalho	
(*) ferramentas com comprimento superior a 100 mm limitam o campo de trabalho	

FACES USINÁVEIS


Com ferramenta dirigida (face superior, faces laterais)	<input type="radio"/>
---	-----------------------



CAMPO DE TRABALHO

1F = Usinagem de 1 face

5F = Usinagem de 5 faces



	Armazéns de ferramentas automáticos	A	B	C	D	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z2
Diâmetro máx. da ferramenta: 80 mm											
Usinagens dentro do campo de trabalho	-	45	102	113	80	3.000	230	210	2.815	160	210
Usinagens dentro do campo de trabalho	esquerdo	45	102	113	80	2.815	230	210	2.815	160	210
Usinagens dentro do campo de trabalho	esquerdo + direito	45	102	113	80	2.630	230	210	2.630	160	210
Usinagens superdimensionadas	-	45	102	113	80	6.000	230	210	5.630	160	210
Usinagens superdimensionadas	esquerdo	45	102	113	80	5.630	230	165(*)	5.630	160	165(*)
Usinagens superdimensionadas	esquerdo + direito	45	102	113	80	5.260	230	165(*)	5.260	160	165(*)
Diâmetro máx. da ferramenta: 120 mm											
Usinagens dentro do campo de trabalho	-	45	102	105	120	3.000	230	180	2.815	160	180
Usinagens dentro do campo de trabalho	esquerdo	45	102	105	120	2.815	230	180	2.815	160	180
Usinagens dentro do campo de trabalho	esquerdo + direito	45	102	105	120	2.630	230	180	2.630	160	180
Usinagens superdimensionadas	-	45	102	105	120	6.000	230	180	5.630	160	180
Usinagens superdimensionadas	esquerdo	45	102	105	120	5.630	230	135(**)	5.630	160	135(**)
Usinagens superdimensionadas	esquerdo + direito	45	102	105	120	5.260	230	135(**)	5.260	160	135(**)

Dimensões em mm

(*) com a presença de ferramentas de comprimento máx. admitido (B = 150 mm) carregadas no armazém automático, o valor em Z reduz-se a 130 mm

(**) com a presença de ferramentas de comprimento máx. admitido (B = 150 mm) carregadas no armazém automático, o valor em Z reduz-se a 100 mm

**CAPACIDADE DE ROSCAGEM (com Macho Em Alumínio E Furo Passante)**

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Com compensador | <input type="radio"/> |
| Com interpolação helicoidal | <input checked="" type="radio"/> |

POSICIONAMENTO DO PERFIL

- | | |
|--|----------------------------------|
| Tope esquerdo de referência da peça de movimento pneumático | <input checked="" type="radio"/> |
| Tope direito de referência da peça de movimento pneumático para usinagens além da medida | <input type="radio"/> |

BLOQUEIO DA PEÇA

- | | |
|--|----------------------------------|
| Posicionamento automático das morsas através do eixo X | <input checked="" type="radio"/> |
|--|----------------------------------|

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES

- | | |
|--|----------------------------------|
| Cabina de proteção integral da máquina | <input checked="" type="radio"/> |
|--|----------------------------------|

UNIDADE DE TRABALHO

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Estrutura de carrinho | <input checked="" type="radio"/> |
|-----------------------|----------------------------------|

Incluído ☒ Disponível ☐